User Manual

聲寶直立型多功能吸塵器　使用說明書

EC-AB23H

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁
請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益

聲寶直立型多功能吸塵器 EC-AB23H　機號

聲寶產品保證書

SAMPO

客戶留存聯

姓名		出生日期	年 月 日　男 女
電話			
住址		電子信箱	
購買日期	年 月 日	經銷商	
店址		電話	

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 http://www.sampo.com.tw 登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內

☑ 送站修理　※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠寶公司

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者〔如：錄影(音)帶，天線…等〕

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

電壓	消耗功率	吸入功率	生產國別
110V a.c. 60Hz	400W	230W	中國

外型尺寸	機體淨重
W 230 X D 207 X H 990 (mm)	1.5 kg



目錄

2 各部名稱

3 使用方法

6 清潔方法

8 特別注意事項

10 關於售後服務

11 家電小百科

各部名稱

1. 集塵杯
2. 集塵杯閉鎖按鈕
3. 電源指示燈
4. 開關
5. 延長桿
6. 配件置放架
7. 握把
8. 捲線座
9. 電源線
10. 捲線座
11. 出氣孔
12. 地板刷
13. 除塵地板刷
14. 圓頭毛刷
15. 扁吸嘴
16. 縫隙吸嘴
17. 除塵布
18. 軟管



使用方法

使用前組立方法

- 延長桿與機體組合
  - 將延長桿前端卡榫點向下，插入機體握把缺口處(圖1)。
- 軟管與機體連接
  - 將軟管後端接頭對準機體前端吸風口，用力加以轉動以連接牢固(圖2)。
- 軟管與地刷連接
  - 將軟管手把端對準地板刷接頭，用力加以轉動以連接牢固(圖3)。
- 地板刷與機體連接
  - 將地板刷接頭對準機體吸風口，用力加以轉動以連接牢固(圖4)。
- 除塵地板刷與機體連接
  - 將除塵地板刷接頭對準機體吸風口，用力加以轉動以連接牢固(圖5)。
- 開關
  - 將插頭插入電源插座後，開關前方電源指示燈會亮，推動開關按鈕即可控制吸塵器的啓動與停止(圖6)。



使用方法

除塵地板刷使用方法

- 為了方便組裝，建議先將除塵地板刷與除塵布組裝好，再裝置回機體。
- 將除塵地板刷前部的吸嘴往上拉起(圖1)。
- 將附屬除塵布平放於地面，把除塵地板刷壓在除塵布置中的位置，將除塵布塞進四個夾縫中(圖2)。
- 將除塵地板刷前部的吸嘴壓下(圖3)。
- 組裝好除塵地板刷與除塵布後再裝回機體(圖4)。



配件使用

- 在角落及有縫隙的場所可以使用縫隙吸嘴。
- 在窗簾或裝飾面上灰塵可使用圓頭毛刷。
- 在地毯或絨毛類製品上灰塵可使用扁吸嘴。
- 地板刷適用於一般地板。
- 除塵地板刷適用於木質地板。
- 相關配件如不使用，可收納於置放架以避免遺失。



清潔方法

清潔集塵杯步驟

- 過濾網及吸塵器零件在吸塵器銷售處均有銷售。
- 本機一定要在裝置好過濾網、**HEPA** 濾網與集塵杯後才能使用。
- **HEPA** 濾網 如破損請立即更換。
- 經常清潔過濾網與**HEPA** 濾網，能夠延長吸塵器壽命。
- 更換步驟：1→2→3→4→5→6→7→8→9

1. 按下集塵杯閉鎖按鈕。
2. 將集塵杯取下，注意不要使灰塵外溢。
3. 將過濾網從集塵杯上往外慢慢抽出，注意不要使灰塵外溢。
4. 將集塵杯中的灰塵倒掉。
5. 將過濾網中間的**HEPA**濾網，往外慢慢抽出。
6. 將**HEPA** 濾網先用刷子將灰塵輕輕刷乾淨。



7. 將集塵杯、過濾網與**HEPA** 濾網以清水沖洗，請勿使用清潔劑清洗，待集塵杯、過濾網與**HEPA** 濾網完全陰乾乾燥後，才可裝置回定位。
8. 將過濾網、 **HEPA**濾網，將過濾網組凸起處對準集塵杯缺口，依箭頭方向裝回集塵杯內。
9. 將集塵杯依箭頭方向組裝回機體聽見"卡"一聲即可。



特別注意事項

- 使用前請詳細閱讀本說明書。
- 插頭、電源線請勿碰觸到水或其它液體，以防止觸電之危險。
- 請不要用吸塵器吸水泥、石膏、牆粉、未熄煙頭、火柴及易燃劑等，否則會引起吸塵器堵塞、馬達燒毀等故障。
- 本吸塵器不可讓小孩當玩具來玩耍。
- 吸塵器機體及附件表面，可使用中性洗劑及軟布擦拭，請勿使用高揮發性洗劑。
- 請不要讓吸塵器太靠近火源及其它高溫場所。
- 使用吸塵器時，請注意吸塵過濾網是否裝置妥善。
- 避免在潮溼處使用本吸塵器，以免吸入潮溼塵埃，否則會引起吸塵器堵塞、馬達燒毀等故障。

備註

關於售後服務

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 若電源線損壞時， 必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。
- 進口商：東富電器股份有限公司
  地址：台南市安平工業區新忠路11號
  電話：06-2617105

家電小百科

生活小常識

為增加您府上可使用之收納空間,吸塵器也能成為您的好幫手---將欲收藏物品裝入較厚的塑膠袋內，利用吸塵器將袋內空氣吸光，再使用封口器具將開口封閉即可完成。

...更多選購指南、生活常識之家電小百科 **歡迎登錄>>**

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] http://www.sampo.com.tw

SAMPO

注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠寶公司
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者〔如：錄影(音)帶，天線…等〕
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw